

Defekte Ladesäule, was ist zu tun!

1	Das Auto lädt nicht – Kontrolle über die Anzeige im Armaturenbrett Bitte immer überprüfen, ob das Symbol im Display das Laden und auch eine entsprechende Ladezeit anzeigt wird. Falls nicht, bitte Ladekabel nochmals auf beiden Seiten abstecken, dann Auto verriegeln, nach 10 sec wieder öffnen und das Kabel wieder anstecken. Den runden Chip an die Ladesäule halten und beobachten, ob die grüne Batterie aufleuchtet. Leuchtet das gelb-orange Service-Symbol hat die Ladesäule einen Defekt.
2	Ladesäule ist defekt 1. Prüfen, wie der Ladezustand des Autos ist. Es sollten mindestens 80% sein. Wenn das nicht der Fall ist bitte eine öffentliche Ladesäule in der Nähe nutzen und das Auto dort laden. Die nächsten Ladestationen sind in der Karte unten eingezeichnet. 2. Nachnutzer benachrichtigen, damit dieser die veränderte Situation einplanen kann. 3. Carchef informieren, damit die Reparatur der defekten Ladesäule angestoßen wird.

Ladesäulenübersicht	
A	Energie Südbayern-Ladestation, Birkenstraße 21, Zorneding, 24h geöffnet, 22 kW
B	Pluq-Ladestation Parkplatz Neuwirt, Münchner Str. 4, Zorneding, 24h geöffnet, 22 kW
C	Energie Südbayern-Ladestation, Georg-Wimmer-Ring 2, Pöding, 24h geöffnet, 22 kW
D	ALDI Süd Charging Station, Georg-Wimmer-Ring 2, Pöding, bis 22 Uhr geöffnet, ?? kW
E	VR-Bank Ladesäule am Unverpackt-Laden, Anzinger Str. 3, Pöding, 24h geöffnet, 22 kW, funktioniert mit dem Ladechip.
F	EBERwerk Charging Station, B304, Eglharting, vor dem Autohaus Schöffel, 24h geöffnet, CCS-150 kW
G	EWE Go-Ladestation, Siriusstraße 1, Eglharting, bei Mc Donalds, 24h geöffnet, CCS-150 kW
H	IONITY-Ladestation, Von-Myra-Straße, Parsdorf, 24h geöffnet, CCS-350 kW
I	Energie Südbayern-Ladestation, Heimstettener Str. 1, Parsdorf, 24h geöffnet, CCS-300 kW

